



## Installations-Anleitung zur Leica M (Typ 262)

### Firmware 1.0.0.7 M (Typ 262)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

durch die Installation der Firmware erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Kamera.

Model Bezeichnung	LEICAM/M-D (Typ 262)
Update Version	div.
Update Dateiname	div.

#### Überblick

Version	Beschreibung
Version	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung für das neue Thambar-M 1:2.2/90</li><li>- Unterstützung für das neue Noctilux-M 1:1.25/75 ASPH.</li></ul>
1.0.0.7	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ein Fehler, der zu gelegentlichen Unterbelichtungen bei Blitzbelichtung geführt hat, wurde behoben</li></ul>



## Anleitung zum Update der Firmware der LEICA M

1. Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA M.
2. Schalten Sie die Kamera aus und legen Sie die Karte in ein - integriertes oder mit Ihrem Rechner verbundenes - SD-Kartenlesegerät. (Ein Lesegerät ist für Firmware Updates erforderlich).
3. Laden Sie die Firmware-Datei beispielsweise von der Leica M Seite unter „Downloads“ herunter.
4. Speichern Sie die Datei M\_262-1.0.0.7-CUSTOMER.FW auf die oberste Ebene der Karten-Ordnerstruktur.
5. Entfernen Sie die Karte ordnungsgemäß aus Ihrem Kartenlesegerät, legen Sie die Karte in die Kamera ein und schließen Sie den Bodendeckel.
6. Halten Sie die „INFO“-Taste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig die Kamera über den Hauptschalter ein.
7. Der Update-Vorgang benötigt bis ca. 2-4 Minuten. „Loading file...“ erscheint auf dem Kameradisplay.
8. Nach den Update-Vorgang erscheint die entsprechende Meldung auf dem Kamerabildschirm. Die Meldung erlischt nach einigen Sekunden.

### Hinweis:

- Bei der Installation der neuen Firmware-Version, werden alle Benutzerprofile gelöscht und müssen erneut erstellt werden, nachdem die neue Firmware installiert wurde. Wir empfehlen Ihnen sich die spezifischen Einstellungen vor dem Update zu notieren.
- Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Warnmeldung.

1.

### WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen.

**SOLLTE DIESER HINWEIS MISSACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN.**