



## Istruzioni d'installazione per la Leica M (Typ 262)

### Firmware 1.0.0.7 M (Typ 262)

Gentili Clienti,

Installando il firmware sulla vostra Leica M disporrete di nuove funzioni.

#### Contenuti dell'aggiornamento

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Denominazione modello          | LEICA M/M (Typ 262)      |
| Versione aggiornamento         | Diverse come specificato |
| Nome del file di aggiornamento | Diversi                  |

#### Panoramica

| Versione | Descrizione  |
|----------|--|
| 1.0.0.7  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Supporto per il nuovo Thambar-M 90 f/2.2</li><li>- Supporto per il nuovo Noctilux-M 75 f/ 1.25 ASPH.</li><li>- E' stato sistemato un baco che portava ad occasionali sottoesposizioni nell'uso del flash</li></ul> |



## Istruzioni per aggiornare il firmware LEICA M

1. Formattate una scheda di memoria SD nella vostra Leica M.
2. Spegnete la fotocamera e inserite la scheda SD in un lettore di schede di memoria integrato o collegato al vostro computer. (Per aggiornare il firmware occorre un lettore di schede).
3. Scaricate il file del firmware dal sito web Leica M tramite il link "DOWNLOAD".
4. Salvate il file M\_262-1.0.0.7-CUSTOMERM.FW al livello superiore della struttura della scheda.
5. Rimuovete correttamente la scheda dal lettore, inseritela nella fotocamera e chiudete la copertura inferiore.
6. Tenendo premuto il tasto "INFO", accendete la fotocamera con l'interruttore generale.
7. La procedura di aggiornamento richiede tempi intorno ai 2-4 minuti. Sullo schermo appare la scritta "Loading file...".
8. Una volta eseguito l'aggiornamento, sullo schermo appare un messaggio corrispondente. Il messaggio scompare dopo alcuni secondi.

### Nota:

- Una volta installata la nuova versione del firmware, tutti i profili utente saranno eliminati e andranno reimpostati dopo che si è installato il nuovo firmware. Vi raccomandiamo di prendere nota delle specifiche impostazioni prima dell'aggiornamento.
- Se la batteria non avesse carica sufficiente, vedrete un corrispondente messaggio di avviso

### ATTENZIONE:

Fate attenzione a **NON** spegnere la fotocamera, né rimuovere la batteria o la scheda di memoria SD nel corso dell'aggiornamento.

**IGNORARE QUESTA RACCOMANDAZIONE PUO' DANNEGGIARE SERIAMENTE LA VOSTRA FOTOCAMERA!**